

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Quadro de comando constituído por: Painel de controlo com display; Terminais de ligação rápida; Menu no integrado com MD; Menu Wizard para fácil e rápida colocação em funcionamento; Monitorização on-board para o movimento incontrolado do elevador à válvula A3 (UCM); Análise e registo da válvula a cada 12 horas; Monitorização das 3 fases; Monitorização e histórico de erros; Comunicações entre quadro de comando, cabina e poço (CAN BUS); Atualização de software via-board por cartão Micro SD; Saídas de comando para vários tipos de porta; Transformador multi-voltaico de alimentação; Paragens: 3 pisos; Microprocessador com componentes micro sd; Bloqueio de tempo de viagem excessivo; Controlo de velocidade inteligente caso a central possua bloco de válvulas eletrónica; Adaptável a qualquer central hidráulica; Potência até 32 A; Saídas de relé programáveis e facilidade de conexão no painel de controlo; Capacidade de copiar e restaurar parâmetros via conexão com o PC; Programação especial para elevadores; Registo de falhas com data e hora; Possibilidade de ligação em estrela-triângulo, direto ou com soft start; Retorno ao piso inferior em caso de falta de energia elétrica 600VA; Cumpre com todos os requisitos da EN81-20 /-50; Detecção de contactos eléctricos de segurança; Contador de viagens; Modo de inspeção em vários pontos como: cabina, quadro e poço; Operação de evacuação em caso de existência de fogo; Botoneiras de patamar e cabina; Comunicações em série com LDPs inteligentes e em conexões COP; Comunicações por endereçamento; Adaptado para LDPs inteligentes conexões de outras marcas; LDP s em todos os pisos; Programação da velocidade intermédia para pisos adjacentes; Programação automática de velocidade adequado à distância entre cursos; Programação de abertura da porta antecipada; Programação de re-nivelamento com as portas abertas; UPS para funcionamento emergência em falta de energia; Menu da placa de comando; Protegido por senha de acesso ao menu; Registo de erro detalhado com data e hora; Monitorização de sinais da cabina e pisos; Monitorização da tensão da iluminação de emergência; Monitorização da tensão da bateria de alarme de emergência; Fácil identificação do curso da caixa; Desactivação dos comandos do COP; Desactivação a abertura da porta; Registo de chamadas aleatórias; Programação de chamadas em repouso; Controlador de porta automática em inspeção na cabina; Funcionamento em pequenas distâncias de pisos; Funcionamento em longas distâncias de pisos; Modo de recuperação através de energia de backup durante alimentação blackout, Opção de ligação em portas automáticas e manuais; Controlador de carga, over-load e carga mínima (opção); Funções de comutação de atendimento.	CJ	1