

SINALIZAÇÃO VERTICAL

TAREFAS	RISCOS	RECOMENDAÇÕES
Escavações e Aterros	Desabamento Queda Soterramento	• Ver "Escavações e Aterros". • Aterrar a escavação até ao nível superior do maciço de fundação. ▪ Sinalizar e balizar a zona de trabalhos (ver " Plano de Sinalização Temporária na via pública ").
Maciços de fundações	De todo o tipo Corpos estranhos nos olhos U.V. Queimadura	• Vacinar o pessoal contra o tétano. • Conferir diâmetros e características dos varões. • Informar previamente a Fiscalização da betonagem. • Confirmar topograficamente a implantação dos chumbadouros. • Verificar a colocação da grua e sua área de operação. ▪ Utilizar o EPI durante as operações de corte, soldadura, aparafusamento e pintura (ver "EPI").
Montagem de pórticos e painéis	Esmagamento Ferimento Queda	▪ Verificar equipamento de elevação, utilizar cordas de guiamento dos pórticos para evitar o balanceamento. • Verificar a colocação da grua e sua área de operação. • Assegurar a estabilidade provisória dos pórticos durante a montagem.

Edição:	1 09-02-2006	Elaboração:
Revisão:	0 09-02-2006	Eng. Mónica Inácio Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho