

**EMPREITADA "ABERTURA E FECHO DA BARRINHA DE ESMORIZ E GESTÃO DO
DIQUE FUSÍVEL DURANTE A ÉPOCA BALNEAR"**

MAPA DE QUANTIDADES

Nº	DESIGNAÇÃO	Un	Quant.	Preço Un.	Totais
1	Estaleiro Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo implantação da obra.	Vg	1,00		0,00 € 0,00 €
2	Fecho do Dique Fusível				
2.1	Execução do fecho do Dique Fusível, numa extensão de 40 metros, com areia existente nas proximidades ou areia da zona de rebentação, com uma distância de 100 metros, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua execução. Dimensões do dique: Comprimento = 40 m Largura da Base = 10 m Altura média = 3 m Coroamento = 2 m Volume aproximado de areia a movimentar para a execução do dique é de 720 m3. Equipamento necessário para a execução do dique:				
	Giratória de lagartas;	h	63,00		0,00 €
	Trator de lagartas	h	63,00		0,00 €
	Dumper	h	63,00		0,00 €
					0,00 €
3	Gestão do Dique Fusível				
3.1	A gestão do dique fusível, consiste na deslocação de uma máquina para abrir pontualmente o dique, de modo a efectuar a descarga de água para o mar, o que feito no período da tarde, ficando a drenar durante a noite e efectuar o fecho na manhã do dia seguinte. Equipamento necessário: Giratória de lagartas;	h	23,00		0,00 € 0,00 €
4	Reposição da ligação da Barrinha de Esmoriz ao Mar				
4.1	No final da época balnear é reposta a ligação da Barrinha de Esmoriz ao mar com a remoção direta da areia, que pode ser colocada a norte e a sul da embocadura para reforço do dique. Equipamento necessário: Giratória de lagartas;	h	48,00		0,00 € 0,00 €
TOTAL:					0,00 €

Coimbra, Junho de 2022

ARH do Centro